

5. Включите устройство. По истечении 5 минут устройство отключится автоматически. Если вы хотите повторить процесс очистки, нажмите переключатель включения/отключения еще раз. Для ВК-9050 вам необходимо включить переключатель кабеля питания, чтобы выбрать кабель питания, а затем установить продолжительность процесса очистки.

6. Для того, чтобы остановить работу устройства, нажмите на переключатель вкл/выкл. В случае работы с тяжело поддающимися очистке загрязнениями, либо для того, чтобы ускорить процесс, используйте соответствующие жидкости для очистки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Подключайте устройство только к исправному источнику питания.
2. Никогда не используйте устройство, если в резервуаре нет воды.
3. Не допускайте непрерывной работы устройства более часа.
4. Устанавливайте оборудование на прочной, ровной поверхности. Следите за чистотой самого устройства и пространства вокруг него. В случае утечки немедленно очистите поврежденную поверхность от моющего средства. Не допускайте падения устройства, а также его столкновения с тяжелыми предметами.